

※マイナスビスについてのご注意事項

- ・必ず下穴をあけてからネジを取り付けてください。
- ・マイナスドライバーで手回しにて取り付けてください。
- ・インパクト電動ドライバー等をご使用しないでください。  
(うまくねじ込めず、プレートやドアを傷付けてしまう場合がございます。)