詳細図：（室内ドア用）観音開き戸枠・親子戸枠

＜W寸法図＞

★枠外寸法＝ドア巾〔A＋A'〕＋７１㎜

枠内寸法＝ドア巾〔A＋A'〕＋２１㎜

10 25 3 ドア巾〔A〕 3 12 ドア巾〔A'〕 3 25 10

※）丁番取付、注意事項あり

RC009-21(縦)

【①２×４壁】

RC103-21 縦枠

ドア厚 35

アストラガル

RC016-21(縦)

【②在来壁】

RC040-21(縦)

【③その他の壁】

135～183

114 / 89 / 12.5 / 42.5 / 28 / 113 / 105 / 130 / 15 / 12.5

ロフランス落し（×2個）

■フランス落しの加工

※）ドア側面にアストラガルを取り付け、上端下端にフランス落しを現物合せにて掘り込みます。

▲下端 ▲上端

ロアストラガル（2150×1本）

ロ室内用丁番（×6枚）

■丁番の加工

※）両羽根は平行に取付けます

※）現物合せにて、ドア側・枠側共に丁番の厚み程度を掘込みます

5mmあける

▲ドア枠側 ▲ドア側

ロ上部枠・縦枠（2095×3本）

RC103-21

ロＬ型ケーシング縦（2150×4本）▼①～③から選択

【①2×4壁114mm】
（許容壁厚113～121mm）
RC009-21(縦)

【②在来壁130mm】
（許容壁厚125～135mm）
RC016-21(縦)

【③その他の壁】
（許容壁厚135～183mm）
RC040-21(縦)
★壁厚に合わせカット

※部材はすべて、少し長めの切りっぱなし材です。

＜H寸法図＞

■丁番の取付位置について

※）木製室内ドアの丁番取付け位置は通常は均等付けですが（左図）、

【ID-907・908 ボルトドア 】

は重量が重くなっておりますので、経年変化によるドアの垂れ下がりを防止するため、丁番①から丁番1枚分程度空けた位置に丁番②を取り付けることをお薦めします（右図）。

通 常：丁番①／丁番②／丁番③

ボルトドアの場合：丁番①／（丁番1枚分）／丁番②／丁番③

【①２×４壁】

RC109-21(横)

上部枠 RC103-21

★枠外寸法＝ドア高＋３８㎜

枠内寸法＝ドア高＋１３㎜

ドア厚 35

113

ドア高＝２０３２㎜

▼FL

仕上厚

ロＬ型ケーシング横（2150×2本）▼①～③から選択

【①2×4壁114mm】
（許容壁厚113～121mm）
RC109-21(横)

【②在来壁130mm】
（許容壁厚125～135mm）
RC116-21(横)

【③その他の壁】
（許容壁厚135～183mm）
RC140-21(横)
★壁厚に合わせカット

※ドアノブの穴開けや丁番・アストラガルの掘込等は、加工オプション【（Kd3）室内ドア・観音開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。

寸法表

	W（幅）				H（高さ）		
	ドア巾【A】	ドア巾 A'	枠内寸法	★枠外寸法	ドア高	枠内寸法	★枠外寸法
寸法表	６１０	６１０	１２４１	１２９１	２０３２	２０４５	２０７０
	６６１	６６１	１３４３	１３９３			
	７１２	７１２	１４４５	１４９５			
	７６２	７６２	１５４５	１５９５			
	８１３	８１３	１６４７	１６９７			
親+子	【A】(上記 5サイズ)	３０５	[A+305]+21	[A+305]+71			

WOOD DEPOT®
CUSTOM DOOR WORKS

2022.12.09 更新